

Управляемые коммутаторы 2-го уровня	
ML-IPSW2210	Коммутатор Ethernet L2: 8*10/100 (RJ-45), 2*1000 SFP, 1* консоль. Без модуля питания PWR2200.
ML-IPSW2212	Коммутатор Ethernet L2: 8*10/100 (RJ-45), 4*1000 SFP, 1* консоль. Без модуля питания PWR2200.
ML-IPSW2218	Коммутатор Ethernet L2: 16*10/100 (RJ-45), 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1* консоль. Без модуля питания PWR2200.
ML-IPSW2226	Коммутатор Ethernet L2: 24*10/100 (RJ-45), 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1* консоль. Без модуля питания PWR2200.
ML-IPSW2226F	Коммутатор Ethernet L2: 24*100 (SFP), 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2200.
ML-IPSW2228C	Коммутатор Ethernet L2: 24*10/100(RJ-45), 2*Ethernet 10/100/1000 (RJ-45), 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2200.
ML-IPSW2448C	Коммутатор Ethernet L2: 48*10/100 (RJ-45), 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1* консоль. Без модуля питания PWR2400.
ML-IPSW2510	Коммутатор Ethernet L2: 8*10/100/1000(RJ-45), 2*1000 (SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2500.
ML-IPSW2512	Коммутатор Ethernet L2: 8*10/100/1000 (RJ-45), 4*100/1000 (SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2500.
ML-IPSW2516	Коммутатор Ethernet L2: 16*10/100/1000 (RJ-45), 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2500.
ML-IPSW2524D	Коммутатор Ethernet L2: 20*10/100/1000 (RJ-45), 4*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2500.
ML-IPSW2528C	Коммутатор Ethernet L2: 24*10/100/1000 (RJ-45), 4*1000 (SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2500.
ML-IPSW2528GX	Коммутатор Ethernet L2: 24*100/1000 (SFP), 4*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2500.
ML-IPSW2548GX	Коммутатор Ethernet L2: 48*100/1000 (SFP), 4*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2500.
ML-IPSW2556	Коммутатор Ethernet L2: 48*10/100/1000 (RJ-45), 8*1000 (SFP), 1*консоль. Без модуля питания PWR2500.
ML-IPSW2928	Коммутатор Ethernet L2: 20*10/100/1000 (RJ-45), 4*10/100/1000 (SFP), 4*Ethernet 1000/10G (SFP+), 1*консоль (mini-USB); питание AC.
ML-IPSW2928F	Коммутатор Ethernet L2: 16*100/1000 (SFP), 8*Combo 100/1000 (RJ-45/SFP), 4*Ethernet

	1000/10G (SFP+), 1*консоль (mini-USB); питание AC.
ML-IPSW2956	Коммутатор Ethernet L2: 48*10/100/1000 (RJ-45), 8*1000/10G (SFP+), 1*консоль (mini-USB); питание AC.
Встраиваемые модули питания (установка в заводских условиях, отдельно не поставляются)	
ML-IPSW-PWR2200-AC	Модуль питания AC для коммутаторов серий 2100, 2200 и 2400 (установка на заводе).
ML-IPSW-PWR2400-AC	Модуль питания AC для коммутаторов серий 2100, 2200 и 2400 (установка на заводе).
ML-IPSW-PWR2500-AC	Модуль питания AC для коммутаторов серии 2500 (установка на заводе).
ML-IPSW-PWR2200-DC	Модуль питания DC для коммутаторов серий 2100, 2200 и 2400 (установка на заводе).
ML-IPSW-PWR2400-DC	Модуль питания DC для коммутаторов серий 2100, 2200 и 2400 (установка на заводе).
ML-IPSW-PWR2500-DC	Модуль питания DC для коммутаторов серии 2500 (установка на заводе).
Управляемые коммутаторы 3-го уровня	
ML-IPSW3424H	Коммутатор Ethernet L3: 24*10/100 (RJ-45), 4*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль, с модулем питания AC.
ML-IPSW3424H-DC	Коммутатор Ethernet L3: 24*10/100 (RJ-45), 4*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль, с модулем питания DC.
ML-IPSW3448C	Коммутатор Ethernet L3: 48*10/100 (RJ-45), 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 24*100/1000 (SFP), 1*консоль, с модулем питания AC.
ML-IPSW3740	Коммутатор Ethernet L3: 32*10/100/1000 (RJ-45), 8*1G/10G (SFP+), 1*консоль (mini-USB). Без модуля питания PWR3700-HS (hot-swap).
ML-IPSW3740F	Коммутатор Ethernet L3: 24*1000 (SFP), 8*10/100/1000 (RJ-45), 8*1G/10G (SFP+), 1*консоль (mini-USB). Без модуля питания PWR3700-HS (hot-swap).
ML-IPSW3756B	Коммутатор Ethernet L3: 48*10/100/1000 (RJ-45), 8*1G/10G (SFP+), 1*консоль (mini-USB). Без модуля питания. Не поддерживает резервирование питания HOT-SWAP.
ML-IPSW3756	Коммутатор Ethernet L3: 48*10/100/1000 (RJ-45), 8*1G/10G (SFP+), 1*консоль (mini-USB). Без модуля питания PWR3700-HS (hot-swap).
ML-IPSW3756F	Коммутатор Ethernet L3: 48*1000 (SFP), 4*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 8*1G/10G (SFP+), 1* консоль (mini-USB). Без модуля питания PWR3700-HS (hot-swap).
ML-IPSW3948B	Коммутатор Ethernet L3: 44*10/100/1000 (RJ-45), 4*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль; 1*слот расширения. Без модуля питания PWR3900 RPS.

ML-IPSW3956	Коммутатор Ethernet L3: 48*10/100/1000 (RJ-45), 8*1G/10G (SFP+), 1*консоль (mini-USB). Без модуля питания PWR3700-HS (hot-swap).
ML-IPSW5612	Коммутатор Ethernet L3: 12*1000/10GE (SFP+), 2*40GE (QSFP+), 1*консоль), с модулем питания AC
ML-IPSW5612E	Коммутатор Ethernet L3: 12*1000/10GE (SFP+), 2*40GE (QSFP+), 1*консоль), с двумя модулями питания AC
ML-IPSW5832	Коммутатор Ethernet L3: 32*10GE (SFP+), 2*40GE (QSFP+), 1*консоль (mini-USB), модуль питания AC, модуль охлаждения.
ML-IPSW5864	Коммутатор Ethernet L3: 64*10GE (SFP+), 4*40GE (QSFP+), 1*консоль (mini-USB), модуль питания AC, модуль охлаждения.
Блоки питания быстрой замены (hot swap) для новых коммутаторов серии 3900	
ML-IPSW-PWR3700-HS-AC	Блок питания AC hot-swap (на салазках) для коммутаторов ML-IPSW: 3740, 3740F, 3756, 3756F
ML-IPSW-PWR3700-HS-DC	Блок питания DC hot-swap (на салазках) для коммутаторов ML-IPSW: 3740, 3740F, 3756, 3756F
ML-IPSW-PWR3900-HS-AC	Блок питания AC hot-swap (на салазках) для коммутаторов ML-IPSW: 3740, 3740F, 3756, 3756F
ML-IPSW-PWR3900-HS-DC	Блок питания DC hot-swap (на салазках) для коммутаторов ML-IPSW: 3740, 3740F, 3756, 3756F
Промышленные коммутаторы 3-го уровня	
ML-IPSW2516-4SFP-IND	Промышленный коммутатор Ethernet L3: 16*10/100/1000 (RJ-45), 4*1000 (SFP), 1*консоль; питание DC+DC; температурный диапазон -40 +70°C.
ML-IPSW2516-4SFP-IND-88	Промышленный коммутатор Ethernet L3: 16*10/100/1000 (RJ-45), 4*1000 (SFP), 1*консоль; питание 90~264VAC/88~300VDC; температурный диапазон -40 +70°C.
Крепления	
ML-IPSW2516-SM	Комплект крепления на стену коммутатора ML-IPSW2516
ML-IPSW2516-DM	Комплект крепления на DIN-рейку коммутатора ML-IPSW2516
ML-IPSW2516-RM	Комплект крепления в стойку 19" коммутатора ML-IPSW2516
Управляемые коммутаторы L2 и L2/L3 с PoE	
ML-IPSW2210 PoE	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 8*10/100 (PoE), 2*1000 (SFP Combo), 1*консоль, 150Вт; питание AC
ML-IPSW2218 PoE	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 16*10/100 (PoE), 2*1000 (SFP Combo), 1*консоль, 260Вт; питание AC

ML-IPSW2226 PoE	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 24*100 (PoE), 2*1000 (Combo), 1*консоль, 400Вт; питание AC
ML-IPSW2228 PoE	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 24*10/100 (PoE), 2*10/100/1000 (PoE), 2*Combo 10/100/1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль, 400Вт; питание AC
ML-IPSW2228 PoE-800	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 24*10/100 (PoE), 2*10/100/1000 (PoE), 2*Combo 10/100/1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль, 800Вт; питание AC
ML-IPSW2510 PoE	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 8*10/100/1000 (PoE), 2*100/1000 (SFP), 1*консоль, 150Вт, питание AC.
ML-IPSW2518 PoE	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 16*10/100/1000 (PoE), 2*100/1000 (SFP), 1*консоль, 330Вт, питание AC.
ML-IPSW2528 PoE	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 24*10/100/1000 (PoE), 4*100/1000 (SFP), 1*консоль, 400Вт, питание AC.
ML-IPSW2528 PoE - 800	Управляемый коммутатор Ethernet L2: 24*10/100/1000 (PoE), 4*100/1000 (SFP), 1*консоль, 800Вт, питание AC.
ML-IPSW2928 PoE	Коммутатор Ethernet L2: 24*1000 (PoE), 4*10GE (SFP), 1*консоль, 400Вт; питание AC.
ML-IPSW2928 PoE-800	Коммутатор Ethernet L2: 24*1000 (PoE), 4*10GE (SFP), 1*консоль, 800Вт; питание AC.
ML-IPSW3756 PoE	Коммутатор Ethernet L3: 48*1000 (PoE), 8*10GE (SFP), 1*консоль (mini-USB), 2 слота питания.
Блоки питания PoE Hot-Swap для коммутаторов серии ML-IPSW3756 PoE	
ML-IPSW-PoE-500	Блок питания для коммутаторов серии ML-IPSW3756 500Вт
ML-IPSW-PoE-1100	Блок питания для коммутаторов серии ML-IPSW3756 1100Вт